

HÖRNKLOSS

852-00

100x100x25

MDF, vit

Övre kloss

2 st/förpackning

EAN 6418172028526



ANVÄNDNING

För snygga hörn vid dörrar och fönster. För foderskarvar uppe och på sidorna.

MONTERING

Nedre bit: För montering använd lim eller dold spikning. Rikta den längre sidan (125 mm) av nedre klossen efter listens höjd. Till exempel vid användning av en golvlister som är 70 mm hög bör nedre hörnklossen kapas till 75 mm höjd.

Övre kloss: För montering använd lim eller dold spikning. Monteras i dörrfodrets övre hörn, vid fodrets skarvar. Fodret monteras med raksågade ändar sida mot sida med två hörnklossar.

Använd övre och nedre hörnklossar i samma storlek på samma dörr!

PRODUKTER SOM PASSAR FÖR ANVÄNDNING TILLSAMMANS MED HÖRNKLOSSAR

75 mm	Foder:	58 mm-70 mm, vit, till exempel produkter 468-00, 470-00, 486-00
	Golvlister:	70 mm-120 mm, vita, till exempel produkter 381-00, 384-00
100 mm	Foder:	70 mm-95 mm, vit, till exempel produkter 470-00, 472-00, 486-00, 488-00
	Golvlister:	95 mm-120 mm, vita, till exempel produkter 384-00, 386-00

MONTERAD PRODUKT = GODKÄND PRODUKT

Alla eventuella tillverkningsfel i produkterna måste reklameras innan de monteras.

OBS!