

**ФАСОННЫЙ ДВЕРНОЙ
КАРНИЗ****805-00**Фасонный дверной карниз
для комнаты

Сосна, белый

Дверной модуль 9

1 шт./пач.

EAN 6418172028052

**ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ**

Для украшения верхнего края дверей вместо наличника.

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

Перед установкой всегда следует давать выровняться температуре и влажности элементов.

Храните элементы 2-3 дня в помещении, где будет происходить установка. Температура в помещении примерно 20 °С и абсолютная влажность воздуха ниже 50%.

МОНТАЖ

1. Отмерьте расстояние самой дальней точки паза на задней стороне карниза от нижнего края карниза. Обычно это расстояние примерно 136 мм. Отметьте эту высоту на стене, отмеряя от обрамляющего дверь наличника. Отмерьте и отметьте это же расстояние и с другой стороны двери.
2. Поместите входящую в комплект карниза крепежную планку посередине двери и к отмеченному на верхнем краю наличника месту, прикрутите планку к стене.
3. Установите карниз на стену так, чтобы прикрученная к стене планка вошла в паз карниза. Проверьте, чтобы внизу карниза, между наличником и карнизом не было зазора.
4. Прикрепите карниз сверху при помощи шурупов к крепежной планке.

УСТАНОВЛЕННОЕ ИЗДЕЛИЕ = ОДОБРЕННОЕ ИЗДЕЛИЕ

Ссылаться на обнаруженные на панелях возможные производственные дефекты можно только до их установки.

ВНИМАНИЕ!