

DÖRRÖVERSTYCKE**805-00**

Överstycke till innerdörr

Furu, vit

Dörrmodul 9

1 st/förpackning

EAN 6418172028052

**ANVÄNDNING**

Till dörröppningens överkant, i stället för dörrfoder.

INNAN MONTERING

Produkternas temperatur och fukthalt bör alltid stabilisera sig innan det är dags för montering.

Låt produkterna ligga 2-3 dagar i de förhållanden där de ska monteras. Rumstemperaturen ska vara runt 20°C och relativ luftfuktighet under 50 %.

MONTERING

1. Mät avståndet från dörröverstyckets underkant till dess yttersta spår bakom dörröverstycket. Normalt är avståndet ung. 136 mm. Markera den uppmätta höjden på väggen, mätt från dörrfodret på dörröppningens sidor. Mät upp och markera samma höjd på andra sidan av dörröppningen.
2. Placera monteringslisten som följer med dörröverstycket i mitten över dörröppningen så att listens överkant hamnar på de gjorda markeringarna och skruva fast monteringslisten i väggen.
3. Lägg dörröverstycket på plats så att monteringslisten på väggen går in i spåret bakom dörröverstycket. Se till att inte lämna någon glipa under dörröverstycket, mellan listen och dörröverstycket.
4. Skruva fast dörröverstycket i den väggmonterade listen ovanifrån.

MONTERAD PRODUKT = GODKÄND PRODUKT

Alla eventuella tillverkningsfel i produkterna måste reklameras innan de monteras.

OBS!