

OVIKRUUNU**805-00**


Kamari ovikruunu

Mänty, valkoinen

Ovimoduuli 9

1 kpl/pkt

EAN 6418172028052

**KÄYTTÖKOHDE**

Ovien yläreunaan koristeeksi peitelistan tilalle.

ENNEN ASENNUSTA

Listojen lämpötilan ja kosteuden on annettava ta-
saantua aina ennen kiinnitystä.

Säilytä listoja 2-3 päivää tilassa, jossa asennus ta-
pahtuu. Huonelämpötila noin 20 °C ja ilman suhteel-
linen kosteusprosentti alle 50 %.

ASENNUS

1. Mittaa ovikruunun takana olevan uran kauimmai-
sen kohdan etäisyys kruunun alareunasta. Etäisyys
on yleensä noin 136 mm. Merkitse seinään tämä
korkeus ovea reunustavasta peitelistasta mitattuna.
Mittaa ja merkkää sama etäisyys oven toiseltakin
puolelta.
2. Aseta kruunun mukana tullut kiinnityslista keskelle
ovea ja listan yäreuna merkitsemääsi kohtaan ja ruu-
vaa lista seinään.
3. Aseta kruunu seinään niin, että seinässä nyt ole-
va lista menee kruunussa olevaan uraan. Tarkista
ettei kruunun alapuolelle, listan ja kruunun väliin jää
rakoa.
4. Kiinnitä kruunu ruuveilla seinässä olevaan kiinni-
tyslistaan kruunun päältä.

ASENNETTU TUOTE = HYVÄKSYTTY TUOTE

Paneeleissa ilmeneviin mahdollisiin tuotantovirheisiin voidaan vedota vain ennen
niiden asentamista.

HUOMIO!